

## Informacje o produkcie:

**OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowa instalacja może być niebezpieczna.

**OSTRZEŻENIE:** Nie używaj barierki ochronnej, jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone lub brakuje ich.

**OSTRZEŻENIE:** Barierka ochronna nie może być montowana na oknach.

Zwróć uwagę na zagrożenia związane z dziećmi próbującymi używać barierki lub wspinać się na nią. Nigdy nie wspinasz się przez bramkę. Nigdy nie pozwalaj dzieciom huśtać się na bramce.

Barierka ochronna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Przy odpowiednim montażu, pomiędzy dwoma czystymi, stabilnymi powierzchniami, produkt spełnia normę EN 1930:2011.

Zawsze utrzymuj barierkę w pozycji zamkniętej dla bezpieczeństwa Twojego dziecka, siebie i innych użytkowników.

Jeśli barierka ochronna jest używana na szczycie schodów, nie powinna być montowana poniżej najwyższego poziomu. Jeśli jest używana na dole schodów, powinna być zamontowana na pierwszym najniższym stopniu.

---

## Ważne informacje:

- Ten produkt nie gwarantuje całkowitego zapobiegania wypadkom.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Bramka jest przeznaczona dla dzieci do 24 miesięcy. Jednak zawsze dostosowuj to zalecenie do indywidualnego rozwoju dziecka, ponieważ jego umiejętności rozwijają się w różnym tempie.

---

## Instrukcje montażu:

- Dostarczone śruby są przeznaczone wyłącznie do montażu w drewnie. Jeśli mocujesz barierkę do innych materiałów, użyj odpowiednich śrub i kołków (średnica = 4 mm).
- Jeśli montujesz barierkę na cegle, płycie gipsowej lub innych powierzchniach, konieczne może być przymocowanie gładkiej powierzchni, takiej jak listwa drewniana, do ściany.
- Jeśli barierka jest uszkodzona lub uległa wypadkowi, nie należy jej ponownie używać.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych do tego produktu.

- Bramka ochronna posiada system ręcznego zamykania.
  - Zawsze sprawdzaj, czy bramka jest poprawnie zamknięta i zablokowana.
  - Regularnie kontroluj bramkę, aby upewnić się, że jest stabilna i działa zgodnie z instrukcją.
- 

### **Konserwacja i czyszczenie:**

- Bramka jest wykonana z metalu.
  - Czyść ją wyłącznie ciepłą wodą z mydłem lub wilgotną szmatką.
  - Nie używaj środków ściernych ani wybielaczy.
-