

WAŻNE!

**PRZECZYTAJ UWAŻNIE I POSTĘPUJ ZGODNIE Z TYM INSTRUKCJAMI
ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

Informacje o produkcie:

Konfiguracja L 90-221 cm (35,5"-87")

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowy montaż lub umiejscowienie bramki ochronnej może być niebezpieczne.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj bramki, jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje.

OSTRZEŻENIE: Barierka ochronna nie może być montowana na oknach.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj bez mocowań ściennych.

OSTRZEŻENIE: Przestań używać barierki, gdy dziecko potrafi się po niej wspinać.

Używanie jako osłona kominka:

- Zawsze umieść barierkę w odległości minimum 75 cm (29,6") od źródła ciepła/ognia i minimum 90 cm (35,5") od otwartego ognia.
- Ponieważ każdy kominek/piec emituje różne temperatury, ustawienie podane na stronach 2-3 służy jedynie jako wskazówka.
- Przetestuj urządzenie przy maksymalnym cieple przed ustawieniem barierki. Jeśli barierka jest gorąca w dotyku, przesuń ją dalej od źródła ciepła niż zalecana minimalna odległość.
- Jeśli nie można zachować zalecanych odległości, dostępne są dodatkowe segmenty - rozszerzenia u sprzedawcy.

Środki ostrożności:

- Zwróć uwagę na ryzyko związane z dziećmi używającymi barierki lub wspinającymi się po niej.
- Nigdy nie wspinaj się przez barierkę.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom huśtać się na barierce.
- Ta barierka ochronna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
- Przy prawidłowym montażu między dwiema czystymi, stabilnymi powierzchniami konstrukcyjnymi produkt jest zgodny z normą EN 1930:2011.
- Zawsze umieszczaj barierkę bezpośrednio na podłodze.

Montaż przy schodach:

- Jeśli barierka jest używana na górze schodów, nie powinna być umieszczona poniżej najwyższego poziomu.

- Jeśli barierka jest używana na dole schodów, powinna być umieszczona przed najniższym stopniem.
- Barierkę należy umieścić w takiej odległości od schodów, aby dziecko nie mogło dosięgnąć dolnego stopnia i wspiąć się ponad barierką.

Uwaga: Ten produkt niekoniecznie zapobiega wypadkom.

Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.

Wiek i rozwój dziecka:

- Ta barierka jest przeznaczona dla dzieci do 24 miesięcy.
- Zalecenie to powinno być stale monitorowane w odniesieniu do indywidualnego rozwoju dziecka, ponieważ umiejętności dzieci rozwijają się w różnym tempie.

Instrukcje montażowe:

- **Ważne:** Dołączone śruby są przeznaczone wyłącznie do montażu w drewnie. Jeśli montujesz w innym materiale, użyj odpowiednich śrub i kołków rozporowych.
- Jeśli montujesz na cegle, płycie gipsowej lub innej powierzchni, może być konieczne zamocowanie gładkiej powierzchni, takiej jak drewniana listwa, do ściany.
- Jeśli barierka jest uszkodzona lub brała udział w wypadku, nie należy jej ponownie używać.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych do tego produktu.

Eksploatacja i konserwacja:

- Barierka ochronna ma system ręcznego zamykania.
- Zawsze sprawdzaj, czy barierka jest prawidłowo zamknięta i zablokowana.
- Barierkę należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że jest bezpieczna i działa zgodnie z instrukcją.
- Barierka jest wykonana z metalu.
- Czyść ją wyłącznie ciepłą wodą z mydłem lub wilgotną szmatką. Nie używaj środków ściernych ani wybielaczy.
- **Użytkowanie na zewnątrz:**
 - Aby zapobiec rdzewieniu, potraktuj wszystkie metalowe części barierki środkiem zapobiegającym korozji.
 - Niewielkie rdzewienie może jednak wystąpić.